




Handleiding

A-OK (Meerkanaals) hand- en wandzender



Afhankelijk van het type zender zit de Prog/Learn knop aan de achterkant of de zijkant.



Inhoudsopgave

Uitleg.....	2
1 Zender toevoegen (NON SOLAR)	3
2 Zender toevoegen (SOLAR)	3
3 Zender verwijderen	3
4 Kanaal kopiëren naar..	4
5 Kanaal Limitering instellen	5
6 Kanaal Limitering opheffen.	6



Omhoogknop



Omlaagknop



Stopknop



Omhoogknop + Omlaagknop



Stopknop + Omhoogknop



Stopknop + Omlaagknop



Omhoogknop of Omlaagknop



Kanaal naar rechts / omhoog



Kanaal naar links / omlaag




Keuze:
kanaal naar rechts/omhoog of
kanaal naar links/omlaag.

1 Zender toevoegen (NON SOLAR)



2 Zender toevoegen (SOLAR)




3 Zender verwijderen



TIP!

Indien van toepassing:
Gebruik het juiste kanaal.

4 Kanaal kopiëren naar ander kanaal / andere afstandsbediening.



TIP!

Het kanaal waar naar gekopieerd wordt, kan ook op een andere afstandsbediening zijn.

5 Kanaal limitering instellen



Gebruik de kanaalknoppen om een kanaal te kiezen. Bijvoorbeeld kanaal 4.

Houdt de stopknop + kanaal naar rechtsknop 6 sec. in.

De afstandsbediening is nu gelimiteerd tot 4 kanalen.

6 Kanaal limitering opheffen



Gebruik de kanaalknoppen en selecteer het hoogste kanaal. In dit voorbeeld kanaal 4.

Houdt de stopknop + kanaal naar rechtsknop 6 sec. in.

Alle beschikbaren kanalen zijn weer toegankelijk.



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125

info@suncircle.nl
www.suncircle.nl

Deze handleiding is met zorg opgesteld. Toch kunnen er fouten in staan. SunCircle is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik. Gebruik het product alleen zoals beschreven. Specificaties en handleiding kunnen zonder aankondiging wijzigen

